

DTMF Codes WLL550 Rev1.1

-

Um die SIM-PIN per DTMF einzugeben.
Diesen Code eingeben:

#*1*xxx# den ersten GSM Kanal und
#*2*xxx# für den zweiten GSM Kanal.

xxx ist der Platzhalter für die PIN.

-

Einen oder alle GSM Kanäle neu starten, um das Einbuchen in das Heimatnetz zu veranlassen

#734# (REG) setzt alle GSM Kanäle zurück.
#7341# setzt nur den ersten GSM Kanal zurück.
#7342# setzt nur den zweiten GSM Kanal zurück.